

Инструкция по установке экземпляра ПО IMAD

Оглавление

Введение	3
Системные требования.....	3
Обзор процесса установки	3
Процесс установки ПО	4
Загрузка ПО.....	4
Установка и запуск ПО.....	4
Контактная информация производителя программного продукта	4

Введение

Настоящее руководство описывает процесс установки программного обеспечения «IMAD. Интерактивное многодисциплинарное проектирование летательных аппаратов» (далее - IMAD) на персональный компьютер

Системные требования

Для корректной работы персональный компьютер должен обладать следующими характеристиками:

- Операционная система: Windows 95 или выше
- Процессор 2-ядерный Intel i3 или выше с частотой не менее 1.8 ГГц
- Оперативная память: не менее 4 Гбайт
- Объем жесткого диска: не менее 20 Гбайт
- Подключение к сети Интернет для скачивания дистрибутива ПО.

Обзор процесса установки

Программное обеспечение IMAD поставляется в виде архива с дистрибутивом.

Дистрибутив содержит компоненты:

- IMAD.exe - исполняемый файл для запуска программного обеспечения
- KSB Samples – директория с данными, содержащая примеры для ознакомления с работой программы
- ImadW95 – директория с набором шрифтов для корректной работы программы
- Добавление переменных сред.bat – последовательность команд для добавления переменных сред пользователя, необходимых для работы программного обеспечения
- Переменные среды.txt – переменные среды пользователя в текстовом виде
- AFILE.BIN – вспомогательный бинарный файл
- l.txt – текстовый файл для указания лицензиата

Процесс установки ПО

Загрузка ПО

1. Загрузить архив с программным обеспечением IMAD.7z по ссылке <https://disk.yandex.ru/d/9MpRvfBBjToRTg>
2. Установить свободно распространяемый архиватор 7-zip (<https://www.7-zip.org/download.html>)

Установка и запуск ПО

Для установки ПО выполнить шаги:

1. Разархивировать архив с ПО с помощью архиватора 7-zip в корневой каталог любого диска персонального компьютера (пароль к архиву k0d3934912)
2. Открыть на редактирование файл "Добавление переменных сред.bat» в корневой папке ПО в любом текстовом редакторе
3. Изменить значение поля «IMAD» в «Добавление переменных сред.bat» на «'Имя диска':\Imad», где 'Имя диска' – буква диска, содержащего директорию с ПО
4. Исполнить командный файл «Добавление переменных сред.bat», после чего для текущего пользователя будут прописаны требуемые переменные среды

Для запуска ПО исполнить файл IMAD.exe в корневой директории ПО

Контактная информация производителя программного продукта

При возникновении вопросов по установке и запуску программы просьба обращаться по тел. +7 926 3934912, Андрей Чубань